

CZ OCHRANNÉ RUKAVICE PRO SVÁŘEČE, TYP A

Popis: Rukavice jsou vyrobeny z kvalitní měkké štípané hovězí usně s podšívkou. Dodávány jsou ve velikosti 11. Jednotlivé páry jsou dále označeny logem dodavatele, typovým číslem, rokem výroby a piktogramy ochranného určení v souladu s EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 a EN 12477+A1:2005. PPE kategorie II, nařízení (EU) 2016/425.

Použití: Rukavice jsou určeny k ochraně rukou proti mechanickým rizikům a pro běžné svářečské práce v suchém prostředí.

Vlastnosti a značení:



piktogram
informace

ČERVA

identifikace
výrobce



značka
shody



piktogram
mechanická rizika



piktogram
teplo a oheň

2132x – Stupně ochrany **EN388:2016**

Stupeň ochrany proti oděru: 2 (1-4)

Stupeň ochrany proti proříznutí čepelí: 1 (1-5)

Stupeň ochrany proti dalšímu trhání: 3 (1-4)

Stupeň ochrany proti propíchnutí: 2 (1-4)

Odolnost řezu TDM: x – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být

vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice

Úchopová schopnost třída 1

413x3x - Stupně ochrany EN407:04

Odolnost proti hoření třída 4 (1-4)

Odolnost proti kontaktnímu teplu třída 1 (1-4)

Odolnost proti konvekčnímu teplu třída 3 (1-4)

Odolnost proti sálavému teplu třída X (1-4)

Odolnost proti malým rozstříkům kovu třída 3 (1-4)

Odolnost proti velkým rozstříkům kovu třída X (1-4)

EN12477+A1:05 TYP A - číslo normy, rok vydání a typ rukavice pro svářeče

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před zbytečnou expozicí sálavým teplem. Nesmí být vystavené organickým rozpouštědlům a jejich parám, mazivům, tukům, minerálním olejům a vodě. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a rukavice nechte volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřené, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte. V současnosti neexistují žádné normalizované zkušební metody pro zjišťování průniku UV záření do materiálů rukavic, ale v současnosti používané metody konstrukce ochranných rukavic pro svářeče obvykle průniku UV záření zabrání. Pokud jsou rukavice určeny pro svařování elektrickým obloukem, neposkytují ochranu proti úrazu elektrickým proudem způsobenému vadným zařízením nebo prací pod napětím. Pokud jsou rukavice mokré, špinavé nebo nasáklé potem, je elektrický odpor snížen a riziko se může zvýšit.

Přeprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti 5 let od data výroby.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika. Prohlášení o shodě je po 21.4.2019 uveřejněné na www.cerva.com.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Prúmýslavská 483, 252 61 Jeneč